

## ELEKTRIČNI ROŠTILJ



**MODEL: BG-1**



**MODEL: BG-101**



**MODEL: BG-2000**



**MODEL: BG-700**

**SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU**

**PROČITAJTE I SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Poštovani kupče,

Prije upotrebe vašeg roštilja, pažljivo pročitajte ove upute.

Provjerite da li napajanje odgovara voltaži označenoj na roštilju.

## UPOZORENJA

- § Nikad ne pokrivajte rešetku roštilja aluminijskom folijom ili nekim kuhinjskim elementom.
- § Uvijek napunite posudu vodom prije uključivanja aparata.
- § Kućište i grejni element postaju vrlo topli prilikom upotrebe. Pazite da ih ne dodirujete dok se aparat potpuno ne ohladi (opasnost od opekotina).
- § Kad koristite roštilj sa postoljem, pazite da aparat stoji stabilno i sigurno. Kad koristite aparat kao stoni roštilj, pazite da ga ne postavljate odmah uza zid ili u ćošak.
- § Važno je da uvijek nadzirete roštilj dok je u upotrebi.
- § Ne skladištite roštilj napolju da se ne bi oštetio usled vremenskih uticaja.
- § Pazite da ne ostavljate zapaljive materije do roštilja.
- § Postavite roštilj na podesnu ravnu površinu otpornu na toplotu.
- § Za prenošenje aparata koristite samo plastične ručice. Uvijek prenosite posebno roštilj i podnožje.
- § Uvijek ispraznite aparat i pustite da se ohladi prije skladištenja.
- § Uvijek isključite i raskočite roštilj sa glavnog napajanja:
  - kad nije u upotrebi
  - u slučaju nekog kvara tokom upotrebe
  - prije čišćenja.
- § Ovaj roštilj nije namijenjen za upotrebu na ugalj.
- § Sve popravke električnih aparata treba obavljati isključivo kvalifikovano osoblje
- § Ukoliko se roštilj ošteti ili prestane sa radom, kontaktirajte najbliži ovlašćeni servis pošto su za njegovu opravku potrebni posebni alati. Nikad ne pokušavajte da aparat popravite sami.
- § U slučaju da se aparatom rukuje na neki drugi način nego je opisano u ovom uputstvu, prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za moguće štete.
- § Temperatura dostupnih površina tokom upotrebe može da bude veoma

visoka.

- § Ove površine su podložne grijanju tokom upotrebe.
- § Aparat treba udaljiti od zida ili drugih zapaljivih materijala tokom upotrebe.
- § Upozorenje: Ugalj ili slična zapaljiva goriva ne smiju se koristiti sa ovim aparatom.
- § Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- § Ako je napojni kabal oštećen, mora se zamijeniti od strane ovlašćenog servisa ili kvalifikovanog osoblja kako bi se izbjegla opasnost.

## Prije prve upotrebe

Očistite roštilj i pribor. Kad se prvi put uključi, roštilj može emitovati novi miris. Takođe se može zapaziti mala količina dima. Stoga preporučujemo da zagrijete roštilj oko 5 minuta prije nego stavite hranu.

Kako da koristite posudu vašeg roštilja? Nalijte oko 2 litra vode pazeći pri tom na oznake za minimalni i maksimalni nivo vode.

Spojite roštilj na glavno napajanje i okrenite ručicu termostata na najveće podešavanje („Max“). Indikator lampica se uključuje. Predgrijanje oko 5 minuta prije upotrebe. Kad roštiljate osjetljivu hranu ili podzgrijavate nešto, možete zakrenuti dugme termostata na niži položaj ili podesiti rešetku roštilja na srednji ili gornji položaj.

## Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja vašeg roštilja, uvijek provjerite da li ste raskočili napojni kabal sa utičnice glavnog napajanja. Pustite da se roštilj potpuno ohladi prije čišćenja. Nikad ne uključujte grejni element kad nije postavljen na aparat. Čistite grejni element isključivo suvom krpom.

Rešetku roštilja i posudu možete čistiti toplom sapunicom i nakon toga isušiti. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili metalni sunder za posudu.